

**Précautions : Avant chaque manipulation, la montre doit être placée à 6h30 du matin en tirant le remontoir (B) bien à fond, en dehors de ces heures, vous risquez d'endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas couverts par la garantie.**

**Montre à deux fuseaux horaires et indication 24 heures**

**Calibre : J.B 78 427**

**Verre : Hardystal de type minéral renforcé**

### **A.Cadran :**

Compteur de droite : date

Compteur de gauche : jour de la semaine

Fenêtre en bas : indication 24 heures et indication jour/nuit

### **B.Réglages :**

Pour le jour de la semaine : appuyer sur le bouton C jusqu'à l'affichage du jour désiré.

Pour les dates du mois : appuyer sur le bouton A jusqu'au mois désiré.

### **C.Précisions sur les montres automatiques**

Les montres automatiques se remontent au mouvement du poignet grâce au rotor visible par le fond vitré de la montre. Pour ces montres, avant de la mettre au poignet lorsqu'elle est arrêtée, remontez la montre en tournant le remontoir vers le haut environ 30 fois.

Le changement de mois se fait manuellement.

**Étanchéité :** Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans si vous désirez vous baigner régulièrement avec ou prendre votre douche.

**Précision de marche :** Votre montre mécanique ou automatique a une précision de plus ou moins 40 secondes par jour. Les chocs, les champs magnétiques peuvent dérégler la précision de votre montre.

